

# Impermeabilizzare il tetto del camper

## Breve guida per supporti in alluminio (2-7 mq)

Il cuore del kit brevettato per il tetto dei camper è il Membrapol 260 Camper, membrana poliuretana idrofoba ed elastomerica. Stesa sulla superficie, crea un rivestimento ideale per l'impermeabilizzazione del tetto del camper. Il prodotto è pronto all'uso (è un monocomponente), ma dovrai miscelarlo con un agitatore meccanico a un basso numero di giri. Per impermeabilizzare il tetto del tuo camper con il kit Membrapol, ecco allora quali sono i passi necessari.

1 - Pulisci molto bene il tetto del camper. Puoi farlo carteggiando e lavando con acqua, ma ricorda di eliminare anche eventuali sigillanti in fase di distacco. In pratica, dovrai rimuovere ogni impurità in modo da preparare al meglio la superficie alla fase successiva. Verifica sempre che gli oblò siano in buone condizioni. Altrimenti, ti consigliamo di sostituirli.

2 - Miscela il Camper Primer seguendo le istruzioni presenti in confezione e applica una mano a rullo sul tetto del camper. Cerca di passare questa prima mano in modo di coprire tutto lo spazio a disposizione.

3 - Sigilla tutti i profili e gli eventuali oblò con Membrapol PU 30H. Ricorda: il sigillante va usato con il primer asciutto al tatto e prima dell'impermeabilizzante.

4 - Attendi l'asciugatura per circa 24 ore.

5 - Ora puoi applicare Membrapol 260 Camper. Per stendere questa prima mano, dovrai procurarti un rullo a pelo corto.

6 - Attendi altre 24 ore per permettere all'impermeabilizzante di asciugarsi.

7 - Adesso puoi passare la seconda mano del Membrapol 260 Camper, sempre con rullo a pelo corto. Ricorda: utilizza un rullo nuovo, non quello del giorno prima.

8 - Attendi anche in questo caso l'asciugatura per almeno 24 ore, e il tuo camper sarà pronto per l'ultima fase dell'intervento di impermeabilizzazione.

9 - Finalmente, puoi applicare il Membrapol Anti-UV, una finitura che garantisce maggiore protezione e durata all'intervento. Infatti, agisce come finitura dell'impermeabilizzante.

Per qualsiasi dubbio o per dei consigli sulla preparazione e l'applicazione del kit, contatta la tua rivendita o guarda il video ufficiale "Membrapol Camper" su YouTube.

# Impermeabilizzare il tetto del camper

## Breve guida per supporti in alluminio (8-15 mq)

Il cuore del kit brevettato per il tetto dei camper è il Membrapol 260 Camper, membrana poliuretana idrofoba ed elastomerica. Stesa sulla superficie, crea un rivestimento ideale per l'impermeabilizzazione del tetto del camper. Il prodotto è pronto all'uso (è un monocomponente), ma dovrai miscelarlo con un agitatore meccanico a un basso numero di giri. Per impermeabilizzare il tetto del tuo camper con il kit Membrapol, ecco allora quali sono i passi necessari.

1 - Pulisci molto bene il tetto del camper. Puoi farlo carteggiando e lavando con acqua, ma ricorda di eliminare anche eventuali sigillanti in fase di distacco. In pratica, dovrai rimuovere ogni impurità in modo da preparare al meglio la superficie alla fase successiva. Verifica sempre che gli oblò siano in buone condizioni. Altrimenti, ti consigliamo di sostituirli.

2 - Miscela il Camper Primer seguendo le istruzioni presenti in confezione e applica una mano a rullo sul tetto del camper. Cerca di passare questa prima mano in modo di coprire tutto lo spazio a disposizione.

3 - Sigilla tutti i profili e gli eventuali oblò con Membrapol PU 30H. Ricorda: il sigillante va usato con il primer asciutto al tatto e prima dell'impermeabilizzante.

4 - Attendi l'asciugatura per circa 24 ore.

5 - Ora puoi applicare Membrapol 260 Camper. Per stendere questa prima mano grigia, dovrai procurarti un rullo a pelo corto.

6 - Attendi altre 24 ore per permettere all'impermeabilizzante di asciugarsi.

7 - Adesso puoi passare la seconda mano del Membrapol 260 Camper, stavolta bianco, sempre con rullo a pelo corto. Ricorda: utilizza un rullo nuovo, non quello del giorno prima.

8 - Attendi anche in questo caso l'asciugatura per almeno 24 ore, e il tuo camper sarà pronto per l'ultima fase dell'intervento di impermeabilizzazione.

9 - Finalmente, puoi applicare il Membrapol Anti-UV, una finitura che garantisce maggiore protezione e durata all'intervento. Infatti, agisce come finitura dell'impermeabilizzante.

Per qualsiasi dubbio o per dei consigli sulla preparazione e l'applicazione del kit, contatta la tua rivendita o guarda il video ufficiale "Membrapol Camper" su YouTube.

# Impermeabilizzare il tetto del camper

## Breve guida per supporti in vetroresina (2-7 mq)

Il cuore del kit brevettato per il tetto dei camper è il Membrapol 260 Camper, membrana poliuretana idrofoba ed elastomerica. Stesa sulla superficie, crea un rivestimento ideale per l'impermeabilizzazione del tetto del camper. Il prodotto è pronto all'uso (è un monocomponente), ma dovrai miscelarlo con un agitatore meccanico a un basso numero di giri. Per impermeabilizzare il tetto del tuo camper con il kit Membrapol, ecco allora quali sono i passi necessari.

1 - Pulisci molto bene il tetto del camper. Puoi farlo carteggiando e lavando con acqua, ma ricorda di eliminare anche eventuali sigillanti in fase di distacco. In pratica, dovrai rimuovere ogni impurità in modo da preparare al meglio la superficie alla fase successiva. Verifica sempre che gli oblò siano in buone condizioni. Altrimenti, ti consigliamo di sostituirli.

2 - Miscela il Camper Primer seguendo le istruzioni presenti in confezione. Dopo la miscelazione è possibile diluire con acqua pulita fino al 10% in peso. Applica il primer su tutta la superficie.

3 - Sigilla tutti i profili e gli eventuali oblò con Membrapol PU 30H. Ricorda: il sigillante va usato con il primer asciutto al tatto e prima dell'impermeabilizzante.

4 - Attendi l'asciugatura per circa 24 ore.

5 - Ora puoi applicare Membrapol 260 Camper. Per stendere questa prima mano, dovrai procurarti un rullo a pelo corto.

6 - Attendi altre 24 ore per permettere all'impermeabilizzante di asciugarsi.

7 - Adesso puoi passare la seconda mano del Membrapol 260 Camper, sempre con rullo a pelo corto. Ricorda: utilizza un rullo nuovo, non quello del giorno prima.

8 - Attendi anche in questo caso l'asciugatura per almeno 24 ore, e il tuo camper sarà pronto per l'ultima fase dell'intervento di impermeabilizzazione.

9 - Finalmente, puoi applicare il Membrapol Anti-UV, una finitura che garantisce maggiore protezione e durata all'intervento. Infatti, agisce come finitura dell'impermeabilizzante.

Per qualsiasi dubbio o per dei consigli sulla preparazione e l'applicazione del kit, contatta la tua rivendita o guarda il video ufficiale "Membrapol Camper" su YouTube.

# Impermeabilizzare il tetto del camper

## Breve guida per supporti in vetroresina (8-15 mq)

Il cuore del kit brevettato per il tetto dei camper è il Membrapol 260 Camper, membrana poliuretana idrofoba ed elastomerica. Stesa sulla superficie, crea un rivestimento ideale per l'impermeabilizzazione del tetto del camper. Il prodotto è pronto all'uso (è un monocomponente), ma dovrai miscelarlo con un agitatore meccanico a un basso numero di giri. Per impermeabilizzare il tetto del tuo camper con il kit Membrapol, ecco allora quali sono i passi necessari.

1 - Pulisci molto bene il tetto del camper. Puoi farlo carteggiando e lavando con acqua, ma ricorda di eliminare anche eventuali sigillanti in fase di distacco. In pratica, dovrai rimuovere ogni impurità in modo da preparare al meglio la superficie alla fase successiva. Verifica sempre che gli oblò siano in buone condizioni. Altrimenti, ti consigliamo di sostituirli.

2 - Miscela il Camper Primer seguendo le istruzioni presenti in confezione. Dopo la miscelazione è possibile diluire con acqua pulita fino al 10% in peso. Applica il primer su tutta la superficie.

3 - Sigilla tutti i profili e gli eventuali oblò con Membrapol PU 30H. Ricorda: il sigillante va usato con il primer asciutto al tatto e prima dell'impermeabilizzante.

4 - Attendi l'asciugatura per circa 24 ore.

5 - Ora puoi applicare Membrapol 260 Camper. Per stendere questa prima mano grigia, dovrai procurarti un rullo a pelo corto.

6 - Attendi altre 24 ore per permettere all'impermeabilizzante di asciugarsi.

7 - Adesso puoi passare la seconda mano del Membrapol 260 Camper, stavolta bianco, sempre con rullo a pelo corto. Ricorda: utilizza un rullo nuovo, non quello del giorno prima.

8 - Attendi anche in questo caso l'asciugatura per almeno 24 ore, e il tuo camper sarà pronto per l'ultima fase dell'intervento di impermeabilizzazione.

9 - Finalmente, puoi applicare il Membrapol Anti-UV, una finitura che garantisce maggiore protezione e durata all'intervento. Infatti, agisce come finitura dell'impermeabilizzante.

Per qualsiasi dubbio o per dei consigli sulla preparazione e l'applicazione del kit, contatta la tua rivendita o guarda il video ufficiale "Membrapol Camper" su YouTube.

# Kit per impermeabilizzare il piatto doccia del camper con MEMBRAPOL 260 CAMPER – Breve guida

## PRIMA FASE

Carteggiare la superficie con carta di grana 220/240. Preparare MEMBRAPOL CAMPER PRIMER ALUMINIUM versando il componente B nel componente A e mescolando fino a ottenere una massa omogenea. Il rapporto di miscelazione è 100:25 (quindi 200 grammi di A e 50 grammi di B). Nel caso si utilizzino quantità minori, prelevarle e procedere alla miscelazione in un terzo contenitore. Richiudere subito dopo il prelievo. A ottenimento del composto omogeneo, applicare con un rullo a pelo corto nuovo su tutta la superficie.

## SECONDA FASE

Attendere l'asciugatura del primer per max 24 ore e applicare il sigillante MEMBRAPOL PU 30 H. Successivamente, procedere con una prima mano di MEMBRAPOL 260 con rullo a pelo corto nuovo.

## TERZA FASE

Attendere l'asciugatura del primo strato di MEMBRAPOL 260 CAMPER per max 24 ore.

Se necessario carteggiare la superficie e successivamente applicare la seconda mano di MEMBRAPOL 260 con rullo a pelo corto nuovo.

## QUARTA FASE

Attendere l'asciugatura del secondo strato di MEMBRAPOL 260 CAMPER per max 24 ore.

Se necessario carteggiare la superficie. Preparare MEMBRAPOL ANTI UV versando il componente B nel componente A e mescolando fino a ottenere una massa omogeneo.

Il rapporto di miscelazione è 100:20 (quindi 200 grammi di A e 40 grammi di B). Nel caso si utilizzino quantità minori, prelevarle e procedere alla miscelazione in un terzo contenitore. Richiudere subito dopo il prelievo.

A ottenimento del composto omogeneo, applicare con un rullo a pelo corto nuovo su tutta la superficie.

Per qualsiasi dubbio, informazione, richiesta o anche per chiedere consiglio sulla preparazione, l'applicazione e ottenere un risultato ottimale, consultare le schede tecniche dei prodotti o contatta la tua rivendita di fiducia.

# **Kit per riverniciare il piatto doccia del camper**

## con MEMBRAPOL CAMPER DECORAT – Breve guida

### **PRIMA FASE**

Carteggiare la superficie con carta di grana 220/240. Preparare MEMBRAPOL CAMPER PRIMER ALUMINIUM versando il componente B nel componente A e mescolando fino a ottenere una massa omogenea. Il rapporto di miscelazione è 100:25 (quindi 200 grammi di A e 50 grammi di B). Nel caso si utilizzino quantità minori, prelevarle e procedere alla miscelazione in un terzo contenitore. Richiudere subito dopo il prelievo. A ottenimento del composto omogeneo, applicare con un rullo a pelo corto nuovo su tutta la superficie.

### **SECONDA FASE**

Attendere l'asciugatura del primer per max 24 ore e procedere alla preparazione di MEMBRAPOL CAMPER DECORAT per il piatto doccia. Versare il componente B nel componente A e mescolare fino a ottenere una massa omogenea. Il rapporto di miscelazione è 100:30 (quindi 200 grammi di A e 60 grammi di B). Nel caso si utilizzino quantità inferiori, prelevarle e procedere alla miscelazione in un terzo contenitore. Richiudere subito dopo il prelievo.

### **TERZA FASE**

Applicare la prima mano di finitura con un rullo a pelo corto nuovo, su tutta la superficie. Attendere quindi l'asciugatura del primo strato di MEMBRAPOL CAMPER DECORAT per max 24 ore. Se necessario, carteggiare la superficie. A questo punto, sarà possibile applicare - dopo aver correttamente preparato il prodotto - la seconda mano. Attendere l'asciugatura per circa 24 ore.

Per qualsiasi dubbio, informazione, richiesta o anche per chiedere consiglio sulla preparazione, l'applicazione e ottenere un risultato ottimale, consultare le schede tecniche dei prodotti o contatta la tua rivendita di fiducia.

# Kit Camper Essence per interni del camper

## Breve guida

### PRIMA FASE

Operare una leggera abrasione meccanica della superficie. Depolverizzare, pulire e lasciare asciugare. Applicare MEMBRAPOL FONDO MONO ROLLER. Trattandosi di un primer monocomponente, è già pronto all'uso. Applicare con rullo a pelo corto e un consumo di circa 0,250 kg/mq. Lasciare asciugare per 3-4 ore.

### SECONDA FASE

Procedere con la preparazione della resina MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA. Il prodotto è monocomponente e quindi pronto all'uso, ma va colorato con la pasta colore scelta e presente nel kit. L'incidenza del colore è di 4 g per ogni kg di prodotto.

### TERZA FASE

Applicare MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA con spatola americana in acciaio inox, con un consumo di circa 1,2 kg/mq. Lasciare asciugare per 3-4 ore. Operare quindi una leggera abrasione meccanica.

### QUARTA FASE

Applicare quindi la seconda mano di MEMBRAPOL ESSENCE FINITURA, con un consumo di circa 0,8 kg/mq.

Applicare con spatola americana in acciaio inox seguendo movimenti circolari a mezzaluna della stessa ampiezza. Infatti, in questo modo le sfumature e la manualità dell'applicatore permetteranno di ottenere l'effetto decorativo desiderato. Lasciare asciugare per 18-24 ore.

### QUINTA FASE

Procedere con la preparazione del turapori MEMBRAPOL EP DECOR. Versare il componente B nel componente A e miscelare fino a ottenere un composto omogeneo. In questa fase è possibile diluire con acqua in rapporto 1:2. L'applicazione avviene con rullo a pelo corto e un consumo di prodotto di 0,050 kg/mq. Lasciare asciugare per 18-24 ore. Operare una leggera abrasione meccanica.

### SESTA FASE

Preparare la finitura MEMBRAPOL 7100 PU TRASPARENTE OPACO. Miscelare i due componenti fino a ottenere un composto omogeneo. In questa fase è possibile diluire con diluente poliuretano fino al 10%. Applicare quindi con rullo a pelo corto su tutta la superficie e un consumo di prodotto di 0,100 kg/mq. Attendere l'asciugatura per 24 ore.

Per un ottimo risultato, consigliamo di utilizzare rulli nuovi in ogni fase dell'applicazione. Per qualsiasi dubbio, consulta le schede tecniche dei prodotti o contatta la tua rivendita di fiducia.